

Согласовано:  
Представитель трудового коллектива  
МБУ ДО «СШ «Электрон»  
\_\_\_\_\_ А.Е.Фролов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

Утверждаю:  
Директор МБУ ДО «СШ «Электрон»  
\_\_\_\_\_ В. Поляяко  
М.П. «Специальная  
\_\_\_\_\_ школа  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.  
Приказ № 121 от 26.06.24



### Инструкция № по правилам электробезопасности в спортивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием в МБУ ДО «СШ «Электрон»

1. Не включать без разрешения специалистов лагеря или взрослых электроприборы.
2. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.
4. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности:
  - избегайте перегрева, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;
  - не ставьте тяжелые предметы на корпус;
  - не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;
  - во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе.
5. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоедините его от электросети.
6. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, проводов, розеток и выключателей.
7. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
8. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влага собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.
9. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.
10. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание.
11. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети.
12. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может ударить током.
13. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение.
14. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к нему ближе 5 метров.
15. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
15. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.

Инструкцию разработал:

начальник спортивно – оздоровительного лагеря \_\_\_\_\_ /Борисенко Е.А.